

DYON DELTA19 - Update Anleitung

1. Entpacken Sie die Datei.
2. Kopieren Sie die enthaltenen Datei „CV306_MERGE.bin“ in ein Verzeichnis Ihrer Wahl.
3. Formatieren Sie ein USB Speichergerät.
Verwenden Sie bitte nur FAT oder FAT32 als Dateisystem.
Sichern Sie falls notwendig zuvor die darauf enthaltenen Dateien.
4. Kopieren Sie die Datei auf den USB Speicher.
5. Schalten Sie den DYON DELTA19 ein und schließen Sie den Speicher an.
6. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem TV Modus (ATV, DTV, DVB-S) befindet.
7. Drücken Sie die MENU Taste auf der Fernbedienung.
8. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten im Menü „KANAL“ den Menüpunkt „Software Update (USB)“ und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
9. Wählen Sie nun „JA“ und bestätigen Sie erneut um das Update zu starten.

Hinweis:

Während des Updates wechselt die Hintergrundfarbe zwischen Rot und Blau.

10. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Das Gerät schaltet sich selbstständig ab.
11. Schalten Sie das Gerät nun ein.

Hinweis:

Der erste Startvorgang nach dem Update dauert länger als Übliche.
Bitte haben Sie etwas geduld.